

# S1

## Bluetooth スピーカー

### 日本語説明書

#### 外観と機能ボタン



## 警告

水のかかるところ、火気の近くや高温場所では使わない。  
燃え、爆発や火災を避けるため、標識の指示に従って使用してください。

燃え、爆発しやすい場所(ガソリンスタンドを含むところ)  
可燃性化学製品の輸送と貯蔵施設、危険フラグエリア、“  
ブルートゥース禁止”とマークしたエリア、お客様の健康、  
安全のため、また本体の故障を防止するため、本体を閉じ  
てください。

## 注意

万一、動作がおかしくなったこと、変な音が出ることやにお  
いがすることなど、  
すぐにご使用を中止し、出品者にご連絡ください。

## 充電についてのご注意

内蔵電池の劣化を防ぐため、充電しながら使用しないでく  
ださい。

\*本体が充電中、または長時間のお使いになると、温度が上  
がることはありますが、故障品ではないので、ご了承ください  
い。

## 日本国内での充電式電池の廃棄について

本体の内蔵充電式電池はリサイクルできます。  
この充電式電池を取り外さずに、“相談窓口”にご連絡ください

## Bluetooth ペ어링モード

電源を入れると自動的にペ어링モードに入ります。

「M」ボタンを押すだけで別のモードからペ어링モードに切り替わることができます。

Bluetooth機器との接続を待つときは、ランプが青い色に素早く光ります。

Bluetooth機器との接続設定について、「Bluetooth」をタッチし、「機器の検索」を選んで、「ZoeeTree S1」をタッチしてからペ어링完了です。

ご注意:Bluetooth無線技術の有効距離は約15-20mですが、障害物(人体、金属、壁)や電波状態などによって、接続の有効範囲は変動する場合があります。

## 音楽再生モード

電源を入れると自動的にペ어링モードに入ります。TFカードを差し込むと、自動的に音楽再生モードに切り替えます。その後、TFカードのオーディオを自動的に検索して再生します。再生中に「放送」ボタンを押すと、一時停止になる。もう一度押すと、一時停止を解除できます。「前の曲」ボタンを押すと、前の曲になります。「次の曲」ボタンを押すと、次の曲になります。

## 音量調節

音楽を再生している時、「音量+」ボタンを押し続けると、音量を増やすことができます。「音量-」ボタンを押し続けると、音量を減らすことができます。

音量が最大になると、「ピーピー」の音が鳴ります。

## ハンズフリーで通話

Bluetooth接続したスマートフォンからの着信は、本体の「通話」ボタンを押し、ハンズフリーで通話することができます。音楽が再生している時に着信があった場合、電話を切って、音楽が引き続き再生できます。

## FMラジオモード

FMラジオを聞きたい時は、まずスマホなどのBluetooth機能をオフしてください。電源を入れて「M」ボタンを押してFMモードに切り替えます。FMモードに入ると、「放送」ボタンを3秒押し続けて、ライトが点滅し、自動選局が始めます。自動選局が終わる時に、「前の曲」/「次の曲」ボタンを押して放送局を切り替えることができます。(本体は自動的に受信できるチャンネルを保存できます)

## LINE-INモード

本体のLINE-IN差込口に音声ケーブルを使って、ポータブルオーディオ機器などに接続すると、本体が自動的にLINE-INモードに切り替わります。接続したデバイスのオーディオを再生できます。

## セット内容

スピーカー本体/USBケーブル/AUS音声ケーブル/取扱説明書

ご注意:TFカードは付属していませんので、ご了承ください