


## AMAZON FIRE TVへようこそ

次の3つのステップで簡単にセットアップできます。


- Amazon Fire TVを接続する
- ホームネットワークに接続する
- Amazon Fire TVを登録する

## パッケージの内容

- Amazon Fire TV
- 電源アダプタ
- Amazon Fire TVリモコン(音声機能付き)
- 単4電池 2個



## AMAZON FIRE TV 各部の説明



## AMAZON FIRE TVを接続する

- 1 HDMIケーブル(別売り)の一方の端をAmazon Fire TVのHDMIポートに接続します。もう一方の端をテレビのHDMIポートに接続します。
- 2 同梱の電源ケーブルをAmazon Fire TVと電源コンセントに接続します。
- 3 テレビの電源を入れ、適切な入力を選択します。
- 4 同梱の電池をリモコンにセットします。リモコンが自動的に接続されない場合は、電池が正しくセットされているか確認して下さい。

これでAmazon Fire TVのテレビへの接続が完了しました。

画面の指示にしたがってセットアップを完了します。

### ヒント

- テレビにAmazon Fire TVの「ようこそ」画面が表示されない場合は、入力切替ボタンでAmazon Fire TVが接続しているHDMI入力を選択されているか確認してください。
- 電池を新しく交換する際は、必ず新品の1.5Vアルカリ電池、または1.2V充電式ニッケル水素(NiMH)電池を使用してください。

## AMAZON FIRE TVをホームネットワークに接続する

Amazon Fire TVは、以下のいずれかの方法でネットワークに接続できます。

ケーブルによる接続

- 1 イーサネットケーブル(別売り)の一方の端をルーターに接続します。もう一方の端をAmazon Fire TVの背面にあるイーサネットポートに接続します。
- 2 Amazon Fire TVによってネットワークが自動的に検出され、セットアッププロセスが続行します。

または

Wi-Fiネットワークへの接続

- 1 リモコンを使って、画面に表示されるWi-Fiネットワークの一覧から適切なネットワークを選択します。ネットワークが非表示に設定されている場合は、ネットワーク名を入力します。
- 2 必要に応じ、スクリーンキーボードでネットワークのパスワードを入力します。

### ヒント

- 最高の性能を維持するためには、Amazon Fire TVを扉のないキャビネットまたは棚に配置してください。

## AMAZON FIRE TVを登録する

Amazonウェブサイトでご自身のアカウントにてAmazon Fire TVを購入された場合、登録はすでに完了しています。

Amazon Fire TVをギフトとして受け取られた場合、またはまだ登録が完了していない場合は、画面の指示にしたがって登録してください。

### その他のヘルプ情報

トラブルシューティングのヒントは、[www.amazon.com/devicesupport](http://www.amazon.com/devicesupport)でご覧いただけます。