

SHELTER USB3.0対応モデル

手軽に使える外付けハードディスク

【安全上の注意を必ず守っていただくようお願い致します】

お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にご使用いただく内容を含んでおりますので、必ずご理解の上、守っていただきますようお願い致します。

△警告

- ◆本製品を使用する場合は、ご使用のパソコンメーカーが指示している警告、注意表示を厳守してください。
- ◆機器の分解や改良をしないでください。火災や感電の原因となります。
- ◆煙が出たり、異臭や異音がしたら、すぐにPCからUSBプラグを抜いてください。また、その他製品の異常がありましたらご使用をやめ、速やかに弊社サポートセンターまでご連絡ください。
- ◆本製品を濡らしたり、水気のある場所で使用しないでください。感電や火災等になり本製品の故障の原因となります。
- ◆電源プラグをコンセントに完全に差し込んでください。ショート・発熱の原因となり本製品の故障の原因となります。
- ◆接続コードの上に物を乗せたり・キズをつけたり・折り曲げたり・押し付けたり・加工などをしないでください。火災や感電等の原因となります。

△注意

- ◆本製品を暖房器具など熱をもつ器具の周りに設置しないでください。過熱による火災・感電の原因となります。
- ◆乳幼児の口に入る小さな部品があります。乳幼児の手の届かない所に保管してください。
- ◆本製品は精密電子機器ですので、身体の静電気を取り除いてからご使用ください。静電気を与えると誤作動や故障の原因となります。
- ◆HDDアクセスランプが点滅している間は、電源をOFFにしたり、パソコンをリセットしないでください。故障の原因になったり、データが消去する恐れがあります。
- ◆動作中にケーブルを抜かないでください。
- ◆コネクタなどの接続には十分ご注意ください。

【注意事項】

- ◆USB2.0の機能を利用するには、USB2.0端子搭載のデバイスをご利用ください。
- ◆USB3.0の機能を利用するには、USB3.0端子搭載のデバイスをご利用ください。
- ◆本パッケージの記載内容は、改良その他により予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。
- ◆本製品は、全ての接続機器の動作を保証する物ではありません。
- ◆社名及び製品名は各会社の商標または登録商標です。
- ◆本製品に保存したデータが、ハードディスクの故障、誤作動、その他どのような理由によって破壊された場合でも、弊社では一切の保証はいたしかねます。
- ◆サポートについて、下記のお問い合わせフォームからお願いいたします。
[URL]<http://www.marshall-no1.jp/support/form.html>
- ◆営業 / サポートの受付は平日のみとなります。


付属品の一覧

本製品をご使用になる前に、次の物が付属されていることをご確認ください。万が一、欠品・不良品などがございましたら、お買い上げいただいた販売店までご連絡ください。

●SHELTER

- 本体×1台
- USB3.0ケーブル×1本
- ACアダプタ×1個
- スタンド×1個
- 取扱説明書・製品保証書(本書)

各部の名称と機能



①電源コネクタ

付属のACアダプタを差込みます。
本製品以外のACアダプタを差込まないで下さい。

③電源スイッチ

本製品の電源のON/OFFを切り替えます。


②POWER&ACCESS LED

アクセスやシャットダウン等の時に点灯や消灯をします。
POWER LED：緑色
ACCESS LED：赤色

④USB3.0ポート

付属のUSB3.0ケーブルを差込みます。

パソコンと本製品を接続する



【接続手順】

ハードディスクを接続した本製品をパソコンに接続します。

- ① 付属の専用USB3.0ケーブルを使用してパソコンに接続します。
- ② OSが起動してから本製品を接続してください。

接続確認

スタート⇒マイコンピュータでドライブ表示が追加されたかご確認ください。

パソコンからの取り外し

本製品をパソコンから取り外す場合は、タスクバーのUSBアイコンをクリックしていただき、「ハードウェアの安全な取り外し」を選択してから取り外してください。

フォーマット方法

【接続を確認する】

「マイコンピュータ」を開き、ドライブが表示されていることを確認します。

※取り付けしたハードディスクが新品・未フォーマットの場合は、パソコン上でアイコンが表示されません。必ずハードディスクの「初期化」の作業が必要となります。

※もし、上記の方法でもご使用できない場合はもう一度今までの手順(P.2)を再度確認してください。

【パーティションの作成とフォーマット(初期化)方法】


注意：ハードディスク内のデータがある場合は、すべて消去されますのでご注意ください。

- ①デスクトップのマイコンピュータを「右クリック」で開き「管理」を選択します。「コンピュータの管理」ウィンドウが開きます。



※マイコンピュータがデスクトップにない場合は、左下のWindowsマーク(スタート)をクリックしてメニューの中のコンピュータを右クリックしてください。


- ②「コンピュータの管理」ウィンドウの「ツリー」の中から「ディスクの管理」を選択すると、「ディスクマネージャーサービス」が表示されます。



- ③HDDの初期化が終わっていない場合は、★1部分を右クリックし、「ディスクの初期化」を選択します。初期化済みの場合は⑤の作業へ進みます。




- ④HDDが2TB以下の場合「MBR」、HDDが2TBを超える場合は「GPT」を選択してOKを押します。これでHDDの初期化を完了しました。




- ⑤★2部分で右クリックをして「新しいシンプルボリューム」を選択します。




⑥「新しいシンプルボリュームウィザード」が出ますので、「次へ」を選択します。




⑦「ボリュームサイズの指定」ではフォーマット領域サイズを指定することができます。パーティションを分ける場合は「シンプルボリュームサイズ」に任意のサイズを入力して「次へ」を選択します。パーティションを分けない場合は何も入力せず「次へ」を選択します。




- ⑧「ドライブ文字またはパスの割り当て」ではドライブ文字(レター)を指定できます。指定する必要がなければそのまま「次へ」を選択します。
※環境によってドライブ文字は変わります。



- ⑨「パーティションのフォーマット」で分かる場合は任意の設定をし、「次へ」を選択します。分からない場合はそのまま「次へ」を選択します。
※クイックフォーマットにチェックが入っている場合は、フォーマット時間が短くなります。
※クイックフォーマットにチェックが入っていない場合は、フォーマット時間が長くなります。



⑩「完了」を選択します。



⑪フォーマットが完了するまで待ちます。




⑫画像のようになればフォーマット完了です。




フォーマット方法 (Windows8 / 8.1/10 の場合)

- ① デスクトップ画面を開きます。
- ② デスクトップ画面の左下(画像の丸付近)で、右クリック・長押しタップします。



【Windows8の場合】



【Windows8.1の場合】



【Windows10の場合】

③「ディスクの管理」を選択します。



④その後の操作は、P.4の③と同じ操作方法です。

※実際のWindows8 / 8.1 / 10の画面と異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。

よくあるお問い合わせ

Q. パソコンに外付けHDDを接続しても認識しません。

A. 外付けHDDを接続しているパソコンを再起動してください。
それでも認識をしない場合は、以下の項目をご確認ください。

- ・ 外付けHDDのLEDランプが点灯・点滅しているのを確認します。
点灯・点滅をしていない場合は、USBケーブルを再度接続してください。
- ・ USBポートが複数ある場合は、別のUSBポートに接続してください。
- ・ USBハブをお使いの場合は、USBハブを使用せず直接パソコンに接続してください。

何らかの原因でHDDのフォーマット情報が稀に破損してしまうことがあり、認識していないように見える場合があります。その場合はフォーマットを行うことで使用できるようになります。以上の確認を行っても改善をしない場合は、HDDの故障の可能性がります。サポートセンターまでお問い合わせください。

※フォーマットを行いますと、データが消えてしまいます。

Q. テレビに外付けHDDを接続しても認識しません。

A. 接続したテレビがUSB録画に対応しているかご確認ください。本製品が対応しているテレビは下記サイトに記載されております。

【対応表掲載ページ】

http://www.marshall-no1.jp/support/shelter_minishelter_tv.html

対応表に載っているテレビにも関わらず認識をしない場合は、以下の項目をご確認ください。

- ・ 外付けHDDを接続している機器の電源をOFFにして、再度電源をONにしてください。
- ・ USBケーブルを再度接続してください。
- ・ USBハブをお使いの場合は、USBハブを使用せずに直接機器に接続してください。

以上の確認を行っても改善をしない場合は、外付けHDDの故障の可能性がります。サポートセンターまでお問い合わせください。

Q. テレビで使用していた外付けHDDをPCで使用できますか？

A. テレビでご使用になった外付けHDDは、そのままではパソコンでご使用できません。パソコンで初期化、フォーマットを行うことでお使い頂けます。

※初期化(フォーマット)を行うことで録画データは消去されます。

※パソコンでフォーマットした外付けHDDはテレビでご使用できません。再度テレビでフォーマットを行う必要があります。

Q. テレビで録画した番組をパソコン・DVDに保存することは可能ですか？

A. テレビでフォーマットされたHDDは、フォーマットしたテレビ専用のフォーマット形式になっている為、その他機器では認識・再生はできません。その為、パソコン・DVDに保存することはできません。

Q. パソコン・テレビで外付けHDDが認識しなくなりました。

A. 外付けHDDを接続している機器の電源をOFFにして、再度電源をONにしてください。それでも認識をしない場合は、以下の項目をご確認ください。

- ・外付けHDDのLEDランプが点灯・点滅しているのを確認します。
点灯・点滅をしていない場合は、USBケーブルを再度接続してください。
- ・パソコンの場合は別のUSBポートに接続をしてください。
テレビの場合は、録画専用のUSBポートに接続されているかを確認します。
- ・USBハブをお使いの場合は、USBハブを使用せずに直接機器に接続してください。

以上の確認を行っても改善をしない場合は、外付けHDDの故障の可能性があります。サポートセンターまでお問い合わせください。

Q. 今まで使用していた外付けHDDが、急にフォーマット画面・再登録画面が表示されるようになりました。

A. 外付けHDDを接続している機器の電源をOFFにして、再度電源をONにしてください。それでも表示される場合は以下の項目をご確認ください。

- ・USBケーブルを再度接続を行ってください。
- ・USBハブをお使いの場合は、USBハブを使用せずに直接機器に接続してください。

何らかの原因で外付けHDDのフォーマット情報が破損してしまうことが稀にあります。その為、フォーマット表示・再登録表示が出る場合があります。その場合は再度フォーマット・再登録を行うことで使用できるようになります。

※フォーマット・再登録を行いますと、データ・録画データが消えてしまいます。

※テレビでの再登録はテレビのマニュアルをご確認ください。

- Q. 録画した番組をスムーズに再生できずカクカクします。
A. 外付けHDDを接続している機器の電源をOFFにして、再度電源をONにしてください。
それでも解決しない場合は、以下の項目をご確認ください。

- ・ USBケーブルを再度接続してください。
- ・ USBハブをお使いの場合は、USBハブを使用せずに直接機器に接続してください。
- ・ テレビが受信している電波の強さをご確認ください。
受信電波が弱いと再生時にブロックノイズ・カクカクするなどの症状がでます。

稀に外付けHDDに録画した番組データが破損しており、再生時にカクカクするなどの症状が出ることがあります。この場合は、HDDを再登録を行うことで解決できることがあります。

- ※再登録を行いますと、録画データが消えてしまいます。
- ※テレビでの再登録はテレビのマニュアルをご確認ください。

以上の確認を行っても改善をしない場合は、外付けHDDの故障の可能性があります。サポートセンターまでお問い合わせください。

- Q. USB2.0でも使えますか？
A. 使用可能です。ただし、USB2.0で接続する場合は、最大転送速度は480Mbps(理論値)となります。
- Q. ハードディスクの容量と実際に認識される容量が違います。
A. フォーマット後にOSに表示される容量は、計算方法が異なるために若干減少しているようにみえます。本製品の容量は1GB=1,000MBで計算されているため、パソコン上で実際認識する容量と異なります。
- Q. USBケーブルとHDDの間に隙間がありますが大丈夫ですか？
A. USBコネクタの仕様になりますので問題無くお使い頂けます。
- Q. 非該当証明は発行できますか？
A. 海外での使用は動作保証対象外なため、発行は行っておりません。

本製品の修理・操作方法・お手入れ方法などのご相談は、
下記のメールアドレスからお問い合わせください。

サポート先へのお問い合わせ

※サポートはEメールのみとなります。予めご了承ください。
※営業・サポートの受付は、平日のみとなります。

MARSHAL サポート

 **support@marshal-no1.jp**

本製品の仕様

PC本体	USB2.0以上の端子を持つDOS/V互換機
サポートOS	Windows10/Windows8.1/Windows8/Windows7/Vista
インターフェース	USB3.0インターフェース
サイズ(本体)	約(W)32×(H)118×(D)184mm

※本製品に対して全てのパソコンでの動作を保証するものではありません。

注意事項

- パッケージの記載内容は改良その他により予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。
- 本製品は全ての接続機器の動作を保証する物ではありません。
- 本製品は日本国内でのご使用のみ対象です。
- 社名及び製品名は各会社の商標または登録商標です。
- 本製品に保存したデータがハードディスクの故障、誤作動その他のような理由によって破壊された場合でも、弊社での一切の保証はいたしかねます。
- HDDレコーダー及びブルーレイレコーダーでの動作確認はおこなっていません。
- 2.5TB以上のモデルに関しては、Play Station3 tomeでは対応していません。

どこよりも安い!!
ハードディスクを格安で買うなら!

ハードディスク専門店
HDD激安市場

<http://shop.marshall-no1.jp/>

こちらのQRコードを読み取りいただくか
上記URLよりアクセスしてください。



新品同様の訳ありPCや
HDD・PC周辺機器を買うなら!

楽天市場
PREMIUM STAGE

<http://www.rakuten.co.jp/marshall/>

こちらのQRコードを読み取りいただくか
上記URLよりアクセスしてください。



大人気のハードディスクモデルから、
貴重な商品まで多数取扱い中!

amazon
HDD激安市場

amazon サイトで好評販売中

こちらのQRコードを読み取りください。



新品同様の訳ありPCや
HDD・PC周辺機器を買うなら!

Yahoo!ショッピング
PREMIUM STAGE

<http://store.shopping.yahoo.co.jp/marshall/>

こちらのQRコードを読み取りいただくか
上記URLよりアクセスしてください。



プレミアムステージ
PREMIUM STAGE

MARSHAL ダイレクト リアル店
Since 2015

秋葉原 **リアル店**


東京メトロ銀座線 末広町駅から徒歩**2**

東京都千代田区外神田3-8-3

TEL 03-6206-9802 FAX 03-6206-9812

営業時間 平日 12:00 ~ 19:00
土日・祝日 11:00 ~ 18:00

定休日 火曜日



プレミアムステージ
PREMIUM STAGE

MARSHAL ダイレクト リアル2号店
Since 2015

秋葉原 **リアル2号店**

東京メトロ銀座線 末広町駅から徒歩**3**分

東京都千代田区外神田3-5-4-101

TEL 03-3525-8025 FAX 03-3525-8026

営業時間 平日 12:00 ~ 19:00
土日・祝日 11:00 ~ 18:00

定休日 火曜日



MARSHAL